

FREESE Holz Carportsysteme

Carportmontage

Mancher Bauherr wird es sich nicht nehmen lassen, sein Carport selbst aufzubauen. Kein Problem mit unseren vorgefertigten Carport-Bausätzen. Jedem Bausatz liegen detaillierte Aufbauunterlagen für Selbstaufbauer bei. Die Bausatzkonstruktion macht das Aufstellen eines Carports von FreeseHolz leicht. Für ein kleines Carport benötigen 2 Personen nur ca. einen Tag.

Selbstverständlich können Sie für den Aufbau Ihres Carports auch unseres Montageservice nutzen. Wir schicken Ihnen ein gut eingespieltes Montageteam, das den gesamten Aufbau in die Hand nimmt und fachgerecht ausführt. Montagekosten sind abhängig von der Bodenbeschaffenheit, dem Carport-Typ und der Erreichbarkeit der Baustelle. Wir machen Ihnen gern ein Angebot.

Aufbau-Tipps

Unsere Carports erhalten Sie in einem kompakten Bausatzpaket. Legen Sie sich Ihre Bauteile und Ihr Werkzeug geordnet zurecht. Sie benötigen nur eine einfache Ausrüstung: Metermaß, Richtschnur, Spaten oder Erdbohrer, Wasserwaage, Säge, Bohrmaschine, Schraubenschlüssel, 2 Trittleitern Hammer, Zange. Hier eine Aufbaureihenfolge am Beispiel eines Carports mit massiver Holzblende:

1. Bestimmen und markieren Sie genau die Position der Fundamentlöcher. Beachten Sie dabei den von uns ausgearbeiteten Fundamentplan.
2. Heben Sie Erdlöcher zur Aufnahme der Fundamente aus. Die Abmessungen können Sie wiederum dem Fundamentplan entnehmen. Die Fundamente sollen frostfrei gegründet werden. Die Löcher werden mit erdfeuchtem Beton C25/30 verfüllt. Achten Sie darauf, dass der Beton gut verdichtet wird.
3. Mit Hilfe von Metermaß, Wasserwaage und Schnur werden die H-Pfostenträger lotrecht und in einer Flucht einbetoniert. Die auf dem Fundamentplan vorgegebenen Abstände müssen eingehalten werden. Nach Fertigstellung sollen die Fundamente einige Tage ruhen.
4. Die Errichtung des Carports beginnt mit dem Setzen der Pfosten in die Pfostenträger. Zuerst werden die Eckpfosten gesetzt. Mit Schnur und Wasserwaage wird überprüft, ob ein Pfosten nachgeschnitten werden muss. Der mitgelieferten Stückliste entnehmen Sie, wo welches Material eingesetzt werden soll.
5. Die Tragbalken werden auf die ausgeklinkten Pfosten gelegt und befestigt.
6. Die Dachbalken werden so auf den Tragbalken befestigt, dass der Überstand zu beiden Seiten gleichmäßig ist. Über den Pfosten wird ein Dachbalken so gesetzt, dass die Querstrebe mittig auf den Pfosten trifft. Nähere Erläuterungen und eine Skizze dazu erhalten Sie mit der Lieferung.
7. Kopfbänder anbringen. Vorgefertigte Hölzer zwischen Pfosten, Tragbalken und Dachbalken halten, ggf. anpassen, ausrichten und festschrauben.

8. Für die massive Holzblende des Daches sind Glattkantbretter in zwei Ebenen anzubringen.
9. Die Dachrinne wird an den letzten Dachbalken befestigt. Sie liegt innerhalb der umlaufenden Blende.
10. Für die Befestigung der Dachplatten erhalten Sie in der mitgelieferten Aufbauanleitung ein paar wertvolle Tipps. Legen Sie die Platten vorsichtig auf, damit es keine Kratzer gibt.